

Hz Akustikputs 03



Rengöring	Normal rengöring utförs genom lätt dammsugning med en ren borste. Försök att rengöra med vatten eller rengöringsmedel får inte göras. Alternativt kan ytan slipas lätt med en Mirka Deros-slipmaskin kopplad till dammsugare. Använd slippapper korn 60.
Lätt underhåll	<p>Ytan får aldrig målas eller behandlas med andra produkter än de som är godkända av leverantören/tillverkaren.</p> <p>Vid nedsmutsning av till exempel kaffe, vin, läsk, nikotin m.m. tas missfärgningen bort genom att applicera en 10 % väteperoxidlösning med sprayflaska. Behandlingen upprepas 1-2 gånger tills missfärgningen försvunnit.</p> <p>Andra typer av märken kan normalt tas bort med slippapper korn 60. Taket kan fräschas upp genom lätt slipning med Mirka Deros-slipmaskin kopplad till dammsugare och slippapper korn 60.</p>
Skador	Vid skador appliceras ny puts på det skadade området och slipas efter torkning. Det är normalt inte nödvändigt att behandla hela ytan. Reparationer kan vanligtvis utföras flera år efter installation utan synliga spår.
Krävande underhåll	Vid kraftig nedsmutsning slipas ytan lätt med slipmaskin kopplad till dammsugare. Använd slippapper korn 60. Om ny färg eller ny puts önskas ska taket putsas om. Det görs genom lätt slipning och applicering av ett nytt, tunt lager, utan att den akustiska effekten försämras.
Goda råd	<p>Ytan bör endast beröras med helt rena händer eller handskar. Försök att rengöra med vatten eller rengöringsmedel får inte göras.</p> <p>Vid nedsmutsning, till exempel damm eller fingeravtryck, ska man inte försöka gnugga bort det – det gör bara att smutsen arbetas in i ytan. Slipa i stället lätt med korn 60. Ytan får inte målas. Kontakta Hz Acoustic eller installatören för rådgivning.</p>
Förnyelse av ytan	Ytan slipas lätt och ny puts appliceras med liten sprutpistol. Förbrukning cirka 0,5 kg/m ² . Kontakta Hz Acoustic för mer information.