

Hz Akustikpuds 03

Rengøring	Almindelig rengøring foretages ved let støvsugning med en ren børste. Der må IKKE gøres forsøg på rengøring med vand eller rengøringsmidler. Alternativt kan overfladen slibes let med en Mirka Deros-sliber tilkoblet støvsuger. Brug sandpapir korn 60.
Let vedligehold	Overfladen må aldrig males eller påføres andre produkter end dem, der er godkendt af leverandør/producent. Ved tilsmudsning med f.eks. kaffe, vin, cola, nikotin m.m. fjernes misfarvningen ved at påføre en 10 % brintoverilteopløsning med forstøvningsflaske. Behandlingen gentages 1-2 gange, indtil misfarvningen er væk. Ved andre typer mærker kan disse typisk fjernes med sandpapir korn 60. Loftet kan friskes op ved let slibning med Mirka Deros-sliber tilkoblet støvsuger og sandpapir korn 60.
Skader	Ved skader påføres ny puds i det beskadigede område, som slibes efter tørring. Det er normalt ikke nødvendigt at behandle hele fladen. Reparationer kan normalt foretages flere år efter installation uden synlige spor.
Svært vedligehold	Ved kraftig tilsmudsning slibes overfladen let med slibemaskine tilkoblet støvsuger. Anvend sandpapir korn 60. Ved ønske om ny farve eller puds skal loftet pudses om. Det sker ved let slibning og påføring af et nyt, tyndt lag - uden forringelse af den akustiske effekt.
Gode råd	Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller handske. Der må IKKE forsøges rengøring med vand eller rengøringsmidler. Ved tilsmudsning, som f.eks. støv eller fingeraftryk, må man IKKE forsøge at gnide det væk - det vil blot massere snavset ind i overfladen. Slib i stedet let med korn 60. Overfladen må IKKE males. Kontakt Hz Acoustic eller installatør for rådgivning.
Fornyelse af overflade	Overfladen slibes let og ny puds påføres med lille sprøjtepistol. Forbrug ca. 0,5 kg/m ² . Kontakt Hz Acoustic for nærmere info.