

Hz Akustikputs 09



Rengöring	Normal rengöring utförs genom lätt borstning med en mjuk borste och/eller lätt dammsugning med en ren borste. Försök att rengöra med vatten eller rengöringsmedel får inte göras.
Lätt underhåll	Dammsug ytan vid behov, särskilt runt ventilationsutsläpp, för att förhindra att damm bränner fast på ytan. Skrapa inte på ytan, eftersom detta kan kräva reparation med ny puts på det skadade området.
Skador	Hål och mindre skador repareras med lämpligt material och avslutas med att applicera en liten mängd puts i samma färg med en pensel.
Krävande underhåll	Vid nedsmutsning eller kraftig nedsmutsning slipas taket med giraffslip kopplad till dammsugare. Använd slippapper korn 24. Därefter appliceras ett nytt, tunt lager puts. Detta försämrar inte den akustiska effekten.
Goda råd	Ytan bör endast beröras med helt rena händer eller rena handskar. Försök att rengöra med vatten eller rengöringsmedel får inte göras. Vid nedsmutsning som till exempel damm eller fingeravtryck ska man inte försöka gnugga bort smutsen, eftersom det bara arbetas in i ytan. Kontakta Hz Acoustic för rådgivning.
Förnyelse av ytan	Hz Akustikputs 09 har en yta med fina fibrer som absorberar ljud. Ytan förnyas genom att den befintliga putsen slipas och därefter appliceras ett nytt, tunt lager puts 09 i önskad färg. Detta påverkar inte den akustiska effekten.